

# **birdpen** - Schützt Vögel vor dem Aufprall auf Glas

## **Bedienungsanleitung:**

Mit dem **birdpen** erhalten Sie ein hochwertiges und sorgfältig geprüftes Produkt. Sie können damit einen nahezu unsichtbaren und hochwirksamen Schutz vor Vogelaufprall selbst herstellen.

- die Anbringung der Wirkschicht muss auf der Scheibenaußenseite erfolgen.
- reinigen Sie vor jeder Anwendung bitte alle für die Anwendung vorgesehenen Glasflächen gründlich.
- am einfachsten öffnen Sie den **birdpen** durch seitlichen Druck auf die Kappe (Abb. 1).



- setzen Sie den **birdpen** im rechten Winkel mit der Stirnseite auf der Glasfläche an und führen ihn langsam und gleichmäßig in einem Zug bis zum unteren Rand der Scheibe. Dabei bitte waagrecht halten und nicht verkanten (Abb 2).
- der Abstand zum Rahmen sowie zwischen den einzelnen Streifen sollte ca. 6 – 8 cm betragen.
- vermeiden Sie ein Überstreichen bereits beschichteter Stellen.
- Zum Entfernen der Streifen bitte haushaltsüblichen Fensterreiniger (pur) verwenden. Rückstände können in angefeuchtetem Zustand leicht mit einem Glasschaber entfernt werden.
- nach dem Reinigen zur Erneuerung der Schutzwirkung die Streifen sofort wieder aufbringen.
- nach jeder Anwendung bitte den Marker wieder gut verschließen.
- bitte nicht unter 5° C anwenden und nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

