


Die Anwendung der **birdsticker** ist ganz einfach

1) Arbeiten Sie mit **birdstickern** am besten bei Außentemperaturen von über 10° Celsius.

2) Reinigen Sie die Glasfläche gründlich. Prüfen Sie dabei, ob die Glasfläche vorbehandelt ist, z. B. mit Lichtschutz-Folien, aufgedampften Metallschichten oder Antihaft-Beschichtungen. Solche Beschichtungen können die Wirksamkeit oder die Klebefähigkeit der **birdsticker** beeinträchtigen.



3) Ziehen Sie die transparente Schutzfolie vom Aufkleber ab.

4) Besprühen Sie die Klebeseite des Aufklebers und die Glasfläche gut mit destilliertem Wasser. Dazu hilft eine übliche Sprühflasche. Wir empfehlen eine Anbringung der **birdsticker** auf der Anflugseite der Glasscheiben (das ist in der Regel die Außenseite).



5) Halten Sie den Aufkleber mit dem weißen Übertragungspapier fest und kleben Sie ihn mit der nassen Seite an die Scheibe. Der Abstand zum Rahmen der Scheibe und der Abstand zwischen den einzelnen **birdstickern** sollte 8 bis 10 cm betragen.

6) Streichen Sie mit dem mitgelieferten Kunststoffschaber über das Papier, damit glätten Sie Unebenheiten und beseitigen Luftblasen.



7) Warten Sie ein wenig (wir empfehlen 15 bis 20 Minuten) und ziehen Sie dann das weiße Übertragungspapier parallel zur Scheibe ab.

8) Kleinere Luft- oder Wasserblasen, die sich womöglich noch unter den Aufklebern befinden, verschwinden in den nächsten Tagen und Wochen.



9) Die **birdsticker** lassen sich leicht wieder entfernen: Erwärmen Sie die Aufkleber mit einem Fön. Dann lassen sich die **birdsticker** in der Regel leicht am Rand lösen und in einem Stück abziehen. Falls Reste des Klebers auf der Scheibe haften bleiben sollten, können Sie diese problemlos mit Spiritus abwischen.